


**ПРАЙС-ЛИСТ №8**
**на мониторы и навигационные решения ГлоНАШ (Лабсолют), подключаемые к системе СКИФ  
 от 15.08.2020**

Наименование	Цена, руб. без НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав	Основное применение, производители посевной техники
<b>ГлоНАШ ВИЗОР</b> 	<b>1 000 \$</b>	Навигатор с трековой точностью (1-1,5м). Отображает информацию, полученную от системы контроля СКИФ. Телеметрия с использованием облачного хранилища ГлоНАШ ВЭБ.	-ГлоНАШ 17MV (комплект) -приемник GPS-mini -код активации Сеялка -лицензия на право пользования ГлоНАШ-WEB	Подключается совместно с системами СКИФ-26/28/30/Т04/Т06
<b>Радионавигационный приемник ВОЖАК-15 (Аккурат, комплект)</b>	<b>835 \$/ 750 \$</b> с ГлоНАШ	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для повышения точности координат до 15-20 см отряда-к-ряду в течение 90 мин.	-смарт-антенна с точностью 15-20см -кабель	Зерновые пневматические и механические сеялки
<b>Радионавигационный приемник ВОЖАК-8 (Диф, комплект)</b>	<b>1 670 \$/ 1 500 \$</b> с ГлоНАШ	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для повышения точности координат до 8-12 см. отряда-к-ряду и из-года-в-год.	-смарт-антенна с точностью 8-12 см -кабель Необходимо оформление подписки для получения корректирующих поправок со спутника.	
<b>Радионавигационный приемник ВОЖАК-2 (РТК), комплект)</b>	<b>3 750 \$/ 3 600 \$</b> с ГлоНАШ	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для повышения точности координат до 2-3 см отряда-к-ряду и из-года-в-год.	-смарт-антенна со встроенным радио 1Вт, -кабель Требуется сигнал от базовой станции или от РТК-провайдера	Сеялки точного высева
<b>Базовая станция ВОЖАК-РТК (переносная, комплект)</b>	<b>4 000 \$</b>	Переносная базовая станция предназначена для передачи корректирующих поправок и определения высокоточных координат (до 2-3 см)	-смарт-антенна со встроенным радио 1Вт -кабель, штатив, АКБ -внешняя радиоантенна	
<b>Базовая станция ВОЖДЬ (комплект)</b>	<b>4 200 \$</b>	Базовая станция предназначена для передачи корректирующих поправок и определения высокоточных координат (до 2-3 см)	-навигационный блок -антенна на мини-вешке -кабель питания, антенный кабель	
<b>ГлоНАШ 17MV (комплект)</b>	<b>710 \$</b>	Устройство для отображения информации. Предназначен для управления параллельным вождением с/х техники при условии подключения приемника из серии ВОЖАК.	-планшетный компьютер ГлоНАШ 17MV -блок КРАБ-Д -кабель-питания для КРАБ-Д -переходная пластина -кронштейн-держатель -монтажный набор 17MV -лицензия на право пользования ПО «ГлоНАШ МИНИ»	
<b>Радионавигационный приемник ВОЖАК (комплект)</b>	<b>750 \$</b>	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ 17MV или ГлоНАШ ВИЗОР и предназначен для повышения точности координат до 20-30 см. Подходит для работы с опрыскивателем.	<b>ВОЖАК-Д (комплект)</b> -смарт-антенна -кабель	Подключается совместно с навигатором ГлоНАШ
<b>Код активации СКИФ-ГлоНАШ</b>	<b>250 \$</b>	Позволяет ГлоНАШ отображать информацию, полученную от системы контроля СКИФ.	-код активации -доступ в ГлоНАШ ВЭБ на 1 год	
<b>Комплект АНГ</b>	<b>7000</b>	Обеспечивает соединение системы контроля СКИФ и навигатора ГлоНАШ VISOR и ГлоНАШ 2.0	-соединительные кабели	Подключается совместно с навигатором ГлоНАШ