




ПРАЙС-ЛИСТ №7

**на навигационные решения АвтоГраф (ТехноКом), подключаемые к системе СКИФ
от 15.08.2020**

Наименование	Цена, руб. с НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав	Основное применение, производители посевной техники
АвтоГраф  <small>ГРУППА КОМПАНИЙ</small>	12 200	Предназначен для дистанционного наблюдения за процессом сева в режиме Online. Все аварийные сообщения, передаваемые системой СКИФ во время посевных работ отображаются на карте и дублируются в диаграмме.	Агромониторинг подключается к СК СКИФ в разъем между Монитором и БСД -блок АвтоГраф -антенна GLONASS – GPS и GSM -комплект соединительных кабелей.	Любая транспортная и с/х техника
Адаптер интерфейсов	5 100	Блок обеспечивает соединение системы СКИФ с "АвтоГраф"	-съемный блок, устанавливается в разъем между "АвтоГраф" и "СКИФ"	Все посевные комплексы, оснащенные системой контроля СКИФ 26/28.

ПРАЙС-ЛИСТ №8

**на мониторы и навигационные решения ГлоНАШ (Лабсолют), подключаемые к системе СКИФ
от 15.08.2020**

Наименование	Цена, руб. с НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав	Основное применение, производители посевной техники
ГлоНАШ ВИЗОР 	1 200 \$	Навигатор с трековой точностью (1-1,5м). Отображает информацию, полученную от системы контроля СКИФ. Телеметрия с использованием облачного хранилища ГлоНАШ ВЭБ.	-ГлоНАШ 17MV (комплект) -приемник GPS-mini -код активации Сеялка -лицензия на право пользования ГлоНАШ-WEB	Подключается совместно с системами СКИФ-26/28/30/T04/T06
Радионавигационный приемник ВОЖАК-15 (Аккурат, комплект)	1 000 \$/ 900 \$ с ГлоНАШ	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для повышения точности координат до 15-20 см от ряда-к-ряду в течение 90 мин.	-смарт-антенна с точностью 15-20см -кабель	Зерновые пневматические и механические сеялки
Радионавигационный приемник ВОЖАК-8 (Диф, комплект)	2 000 \$/ 1 800 \$ с ГлоНАШ	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для повышения точности координат до 8-12 см. от ряда-к-ряду и из-года-в-год.	-смарт-антенна с точностью 8-12 см -кабель Необходимо оформление подписки для получения корректирующих поправок со спутника.	
Радионавигационный приемник ВОЖАК-2 (РТК), комплект	4 500 \$/ 4 300 \$ с ГлоНАШ	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ ВИЗОР или ГлоНАШ 17MV и предназначен для повышения точности координат до 2-3 см от-ряда-к-ряду и из-года-в-год.	-смарт-антенна со встроенным радио 1Вт, -кабель Требуется сигнал от базовой станции или от РТК-провайдера	Сеялки точного высева
Базовая станция ВОЖАК-РТК (переносная, комплект)	4 800 \$	Переносная базовая станция предназначена для передачи корректирующих поправок и определения высокоточных координат (до 2-3 см)	-смарт-антенна со встроенным радио 1Вт -кабель, штатив, АКБ -внешняя радиоантенна	
Базовая станция ВОЖДЬ (комплект)	5 000 \$	Базовая станция предназначена для передачи корректирующих поправок и определения высокоточных координат (до 2-3 см)	-навигационный блок -антенна на мини-вешке -кабель питания, антенный кабель	
ГлоНАШ 17MV (комплект)	850 \$	Устройство для отображения информации. Предназначен для управления параллельным вождением с/х техники при условии подключения приемника из серии ВОЖАК.	-планшетный компьютер ГлоНАШ 17MV -блок КРАБ-Д -кабель-питания для КРАБ-Д -переходная пластина -кронштейн-держатель -монтажный набор 17MV -лицензия на право пользования ПО «ГлоНАШ МИНИ»	
Радионавигационный приемник ВОЖАК (комплект)	900 \$	Приемник подключается с комплектом ГлоНАШ 17MV или ГлоНАШ ВИЗОР и предназначен для повышения точности координат до 20-30 см. Подходит для работы с опрыскивателем.	ВОЖАК-Д (комплект) -смарт-антенна -кабель	Подключается совместно с навигатором ГлоНАШ
Код активации СКИФ-ГлоНАШ	300 \$	Позволяет ГлоНАШ отображать информацию, полученную от системы контроля СКИФ.	-код активации -доступ в ГлоНАШ ВЭБ на 1 год	
Комплект АНГ	8 400	Обеспечивает соединение системы контроля СКИФ и навигатора ГлоНАШ VISOR и ГлоНАШ 2.0	-соединительные кабели	Подключается совместно с навигатором ГлоНАШ